

1) - (R_S) - rez. sunt a A-metrelor (schema de măsură)

2) - (R_A) - rez. adițională a V-metrelor


- Deoarece în practică trebuie măsurate mărimile (de valori mici / mari) electrice ca: \vec{I} - intensitatea curentului și U - tensiunea electrică acestea pot depăși în general de n -ori val. max. permise de instrumente.
- Pentru protejarea instrumentelor se utilizează R-rez. de val. adecvate (R_S) rez. shunt sau (R_A) rez. adițională astfel:

① Rezistența sunt (R_S) - ampermetrelor, se leagă în paralel cu A-metru în scopul extinderii domeniului său de măsurare, cu un factor

$n = \left[\frac{\vec{I}}{\vec{I}_A} \right]$, \vec{I} - curentul total de măs., \vec{I}_A - curentul max. al A-metru, R_A - rez. ampermetrului, R - rez. de măs. parcursă de \vec{I} , R_S - rez. sunt, care preia cea mai mare parte a curentului de măsurat, $\vec{I}_S \gg \vec{I}_A$

n - factor de scală, $n \in (10^2 - 10^3)$

$\vec{I} = n \cdot \vec{I}_A$ (3)



Pentru determinarea val. lui $R_S = ?$, aplicăm Leg. Kirchhoff.

$L_{1K}: \vec{I} - \vec{I}_A - \vec{I}_S = 0$ (1)

$L_{2K}: \vec{I}_A \cdot R_A - \vec{I}_S \cdot R_S = 0$ (2)

$(3, 1) \Rightarrow n \cdot \vec{I}_A - \vec{I}_A - \vec{I}_S = 0$

$(n-1) \vec{I}_A = \vec{I}_S$

$\vec{I}_A \cdot R_A - \vec{I}_A (n-1) \cdot R_S = 0 \quad / : \vec{I}_A$

$R_A = (n-1) \cdot R_S$

deci $R_S = R_A / (n-1)$

Concluzie:

(R_S) rez. sunt a A-metrelor are o valoare f. mică cu raport cu rez. instrumentului (R_A), pentru a prelua cea mai mare parte a curentului de măsurat (\vec{I}) pentru protejarea instrumentului.

Def. Se numește sunt un rezistor (R_S) - legat în paralel la bornele unui Ampermetru pentru a-i mări domeniul de măsurare


$R_S = \frac{R_A}{(n-1)}$

(2) Rezistența adițională, a voltmetrului se leagă în serie cu Voltmetrul pentru a prelua cea mai mare parte a căderii de tensiune de la circuit pe instrument în scopul protejării lui și extinderii domeniului său de măsurare, cu un factor de scală, $n = (U/U_V) \in (10^{-6} - 10^4)$

- Pentru a determina, R_a aplicăm Leg. Kirchhoff

(L1):
$$\begin{cases} (1) \dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_V \\ (2) U_R = U_V + U_a \end{cases} \quad \begin{cases} U_R = \dot{I}_R \cdot R \\ U_V = \dot{I}_V \cdot R_V \quad (4) \\ U_a = \dot{I}_V \cdot R_a \end{cases}$$

(3)
$$n = \left(\frac{U_R}{U_V} \right) \Rightarrow U_R = n \cdot U_V$$



(L2):
$$\dot{I}_V (R_V + R_a) - \dot{I}_R R = 0$$

sau,

Revenim ec. (2) substituind (3,4) avem

$$n = \left(\frac{U_R}{U_V} \right) = \frac{\dot{I}_R \cdot R}{\dot{I}_V \cdot R_V}$$

$$\begin{cases} U_R = U_V + U_a \\ n U_V = U_V + U_a \end{cases}$$

$$n U_V = U_V + U_a$$

$$\Rightarrow (n-1) U_V = U_a \quad (4) \Rightarrow (n-1) \dot{I}_V R_V = \dot{I}_V R_a \quad / : \dot{I}_V$$

$$\boxed{R_V (n-1) = R_a}$$

Concluzie:

R_a - rez. adițională se leagă în serie cu Voltmetrul de rez. (R_V) pentru a-l proteja și a-i extinde domeniul de măsură de n -ori,

$$\boxed{R_a = R_V (n-1)}, \quad n \in (10^{-6}, 10^4)$$

$$n = \left(\frac{U_R}{U_V} \right)$$